BFM136 Branch Feeder Monitor

Guía Rápida de Instalación y configuración



Rev: 180712/001





Introducción:

Esta guía rápida está desarrollada para contener toda la información necesaria para la consulta técnica a la hora de instalar y realizar la programación básica del equipo BFM136 de SATEC Powerful Solutions, para consultas más complejas diríjase al manual del equipo o a su proveedor de SATEC Powerful Solutions.





Índice:

Tema:	Página
Introducción	2
Contenido del paquete	4
Etiquetado del equipo	5
Instalación Mecánica	6
Instalación Eléctrica	9
CONEXIÓN MEDIANTE TRAFOS EXTERNOS	11
Comunicaciones	12
Botones e Indicaciones	16
Configuración del equipo	16
- Clave de acceso	
- Sistema de Sub-medidores	
- Descripción de Sub-medidores	
 Botones de navegación 	
Navegación menús display frontal	18
- Introducir clave de acceso	
- Seleccionar menús	
 Modificar valores en menús 	
 Asignación de canales a sub-medidores 	
- Otros menús	
AJUSTES BÁSICOS MEDIANTE EL SOFTWARE P.A.S.	25
ANEXO A Otras opciones programables	31
ANEXO B Especificaciones técnicas	36

Al final del manual encontrará una tabla de anotación recomendada para la asignación de los diferentes canales.





Contenido del paquete:

BFM136 (El equipamiento puede variar según versiones)



Transformadores de Intensidad según pedido:



100A CT - Agujero interno Ø12 mm (0.47")



100A CT - Agujero interno Ø23 mm (0.91")



400A CT - Agujero interno Ø26 mm (1.02")



Núcleo Partido 100A CT - Agujero interno Ø16 mm (0.63")





Etiquetado del equipo:

Preste especial intención a las opciones marcadas en la etiqueta del equipo, especialmente a las referentes a tensión nominal y tensión nominal de alimentación.

			(E	c(UL)us
	MEASUREME		TAGES :		LISTED ENERGY METER 36FZ
(115) 88-138VAC OR (230/277) 176-320VAC					
50/60 Hz 10VA					
COM1	COM2 : RS-232	2	RS-48	5] RF 🗌
RS-485	MODEN	1	ETHERNE	T	
	S/N	USE O CURRI	NLY WITH ENT TRAN	THE	E SUPPLIED RMERS !

Figura 1-1 Etiqueta del equipo

ATENCIÓN: El conexionado del equipo a tensiones diferentes de las indicadas por el fabricante en la etiqueta del equipo, pueden producir daños materiales y personales, no respetar dichas tensiones nominales implicará la anulación de la garantía del equipo





Instalación Mecánica:



Figura 2-1 Dimensiones







Figura 2-3 Montaje Carril DIN





Figura 2-4 Dimensiones de trafo de medida CT126





Instalación Eléctrica:

El BFM136 permite una gran variedad de medidas de intensidad mediante la variedad de trafos de SATEC para BFM, cualquier otro trafo de tipo /5 puede ser conectado mediante el dibujo abajo indicado y un trafo SATEC CT126/ct1.





Figura 2-5 Típica instalación eléctrica







Figura 2-6 Cableado de trafos individuales

ATENCIÓN: USAR SÓLO TRAFOS SATEC SUMINISTRADOS EN LA CONEXIÓN DIRECTA AL EQUIPO, EL USO DE OTROS TRAFOS, POR EJEMPLO X/5, DAÑARÁ EL EQUIPO.

Conectar los cables de los trafos respetando la polaridad + y – de las bornas según los siguientes colores:

Polaridad	Secundario Trafo Normal	Secundario trafo núcleo partido
+	ROJO	BLANCO
-	NARANJA	NEGRO

Es recomendable marcar los cables y trafos con las etiquetas suministradas, anote cada carga y fase asociada.

POR SEGURIDAD: Para asegurar los requerimientos del BFM136 éste debe ser conectado a tierra, el terminal de tierra debe ser conectado a tierra mediante un cable de cobre, a ser posible de menos de 1m., con una sección mínima de 5.3mm² (AWG10).





Debe conectarse a la medida de tensión mediante fusibles de 6A 600V en cada fase en el cableado desde la medida de tensión a la conexión en el equipo, dichos fusibles deben emplazarse lo más cerca posible del equipo, no más de 2m, como se indica en la figura 2-5.

CONEXIÓN MEDIANTE TRAFOS EXTERNOS:



Figura 2-7 Conexión con trafos externos mediante trafos SATEC BFM CT126





Comunicaciones:



Figura 2-8 Opciones de comunicación

Conexión RS485



Figura 2-9 RS-485 conexión 2 hilos



Figura 2-10 RS-485 conexión multidrop





RS422 PUERTO DE COMUNICACIÓN CONEXIÓN DE 4 HILOS



Figura 2-11 RS-422/485 conexión 4 hilos





Conexión RS232





05-08004-5A

Figura 2-13 RS-232 esquemas de cableado

Conexión Modem







Conexión Ethernet



RF







Botones e Indicaciones:



Figura 2-14 Vista frontal BFM136

Configuración del equipo:

El equipo BFM136 permite la medición y control de hasta 36 cargas monofásicas y/o 12 trifásicas combinadas.

Mediante el panel frontal sólo es aconsejable programar los parámetros básicos de comunicación, como la velocidad del bus, bits de parada, paridad, etc, en el caso de un bus RS485/422 o dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada en el caso de una conexión NET o Ethernet.

El resto de la configuración es aconsejable realizarla mediante el software P.A.S. como se indica más adelante.

Clave de acceso:

Para poder programar el equipo es necesario conocer la clave por defecto o modificada por el usuario, si no dispone de la primera, por favor, póngase en contacto con su distribuidor SATEC.

Sistema de Sub-medidores:

El BFM136 está formado por distintos sub-medidores que pueden ofrecer datos individualmente o agrupados hasta 36, o adicionalmente de 37-40*.

Para que cada sub-medidor esté formado por unos determinados canales, éstos deben ser configurados en el apartado de asignación de canales, preferiblemente mediante el software PAS suministrado con el equipo, esto permitirá cualquier tipo de asignación



de canales, tanto trifásicos como monofásicos a cualquiera de los submedidores posibles.

Por defecto, el equipo se entrega configurado para 12 submedidores trifásicos según el orden marcado en bornas y para trafos SATEC de medida directa de hasta 100A, (50A nominales).

Descripción de los Sub-medidores:

El equipo BFM136, utiliza protocolo Modbus, puede encontrar toda la información de comunicación Modbus y direccionamiento en el manual de protocolo Modbus suministrado con el equipo.

Cada Sub-medidor previamente asignado se comportará como un esclavo Modbus a efectos de comunicación, tanto con el software PAS como con cualquier otro tipo de programa que comunique en Modbus de manera maestra.

Por defecto, el equipo se entrega configurado como esclavo 1 con sub-medidores del 1 al 12 para cada una de las cargas trifásicas.

IMPORTANTE: Todos los cambios de programación que realice mediante el software excepto puntos de consigna y ficheros de registro, se realizarán para todos los submedidores, independientemente del nº de esclavo fijado.

El esclavo 99 está reservado para conexión con el sistema eXpert Power© y corresponde al modo de Routing del BFM136.

Botones de navegación:

Existen en el panel frontal 4 botones de navegación con diferentes funciones:



En modo visualización permite ver los distintos submedidores ,una vez pulsado, con las flechas. Pulsándolo más de 5s. se accede al modo de programación, una vez en este modo sirve para seleccionar un submenú o seleccionar una cifra diferente.

En modo visualización cambia los diferentes modos de visualización, en modo programación, permite entrar en submenús, guardar cambios o cambiar ítems.





Navegación menús display frontal:

es "9"

Introducir clave de acceso:

Enter Password	
00000000	

Seleccionar menús:



Parmitan al accaso a la configuración de los distintos

Permite introducir la clave de acceso que, a su vez, permite acceder a los menús de configuración, La clave por defecto

Permiten el acceso a la configuración de los distintos parámetros de comunicaciones, como puerto, protocolo, etc.

La imagen de la izquierda muestra la secuencia tanto de pantallas como de pulsación para ver y/o modificar un valor.



Una vez modificado el valor se procede a salir mediante la secuencia reflejada en la imagen de la izquierda.





Modificar valores en menús (Protocolo y esclavo Modbus):



El segundo nivel del menú consiste en tres Ítems, mediante la secuencia de pulsaciones y visualización en pantalla, reflejadas en la imagen de la izquierda podrán realizarse los cambios necesarios.

Una vez realizado el cambio, para salir sólo será necesario seguir la secuencia mostrada en la imagen de la izquierda.





Asignación de canales a sub-medidores:



Este menú permite asociar mediante el display frontal los submedidores a cada carga/s, no obstante esta tarea es más sencilla de realizar mediante el software P.A.S suministrado.

Al igual que en los casos anteriores se muestra la secuencia de botones y pantallas para realizar dichas asignaciones.

Por defecto los trafos configurados, como se indicó anteriormente, serán los trafos SATEC para 100A (50A nominales).



Como puede observarse, la manera de moverse por las opciones es similar y la secuencia de pulsaciones idéntica con la validación final mediante la tecla de ENTER.

En el ejemplo: se ha configurado el submedidor nº4 y su fase nº1 a la entrada de intensidad nº10.

Etiqueta	Parámetro	Opciones	P.Defect	o Descripción
Phase L1 Phase L2 Phase L3	Intensidad por fase, nº de entrada	I1–I36, None = no conectado	ver _{,1} nota	Enlaza una entrada de intensidad con el submedidor correspondiente y su entrada de tensión
ст	CT intensidad de primario ²	1-10000 A	50 A	Especifica el ratio del primario de los trafos de intensidad de cada submedidor

1 El analizador por defecto está configurado para 12 submedidores trifásicos.

 ${\bf 2}$ especificar los ratios asumiendo el 200% de sobre-escala es decir 50A para hasta

100A



OTROS MENÚS:

Reset:

Reset



Permite resetear diversas opciones por cada submedidor: Diag. : Resetea el diagnóstico de estado. Pow.Dmd : Resetea las demandas de potencia.

Amp.Dmd : Resetea las demandas de intensidad.

Max.Dmd : Resetea las máximas demandas.

Para efectuar la acción debe pulsarse el botón ENTER hasta que aparezca el texto "Done" en lugar de "Do".



Reset:



Ajuste del reloj RTC:



Sirve para poner en hora el reloj de manera manual.

Ajustes básicos:



Permite realizar modificaciones de ciertos ajustes básicos de funcionamiento.

Etiqueta	Parámetro	Opciones	P.Defecto
Pt	PT Ratio	1.0-6500.0	1.0
Frequency	Frecuencia nominal	50, 60 Hz	60 Hz
PowDmdPer	Bloque período de demanda de P	1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min	30
Num.Per.	№ de bloques en ventana deslizante	1-15	1
VDmnPer.	Período de demanda de tensión	0-9000 sec	900





Opciones de dispositivo:

Device Options



Puertos de comunicaciones:



Etiqueta	Parámetro	Opciones	P.Defecto
Protocol	Protocolo de Comunicaciones	Modbus RTU, Modbus ASCII	Modbus RTU
Interface	Interfaz del puerto	RS485 RS485, RS232, Modem, Ethernet, RF	COM1 COM2
Address	Dirección del equipo	1-247	1
Baud rate	Ratio baudios	2.4-115.2 kbps	19.2 kbps
Data/Prty	Formato datos y paridad	7E, 8N, 8E	8N
Send Delay	Retardo transmisión	0-1000 ms	5 ms
Chr.Tmout	Timeout	0-1000 ms	4 ms

Ajustes de red local (Ethernet):



Etiqueta	Parámetro	Descripción
IP Address	192.168.0.203	Dirección IP
Subnet Mask	255.255.255.0	Máscara de subred
Def.Gateway	192.168.0.1	Puerta de enlaçe



Ajustes locales:



Local Settings



Permite realizar ajustes de parámetros locales como días de cambio de horario de verano e invierno.

Control de acceso:

Meter Security



Permite modificar la clave de acceso, la clave de acceso por defecto es "9".

Ajustes del display:

Display Settings



Permite modificar ajustes de visualización del display local, tales como: tiempo de refresco, visualización en bucle, retorno automático a pantalla principal y contraste.





AJUSTES BÁSICOS MEDIANTE EL SOFTWARE P.A.S.:

Sitio y configuración de comunicaciones:

Una vez instalado el software, será necesario dar de alta un nuevo sitio con la configuración de comunicaciones adecuada según sea el caso. Para esto recomendamos el manual concreto del software donde se explica y amplia esta información. El objeto de este manual es hacer mención a los ajustes específicos de este analizador.

Comunicación serie:

×
Model: BFM136
Instrument Options Voltage Range: 480V+25% CT S econdary: 50A I4 CT S econdary: Current Overrange: 200% Analog Output: Analog Output: Memory Module: Sites
OK Cancel Apply Help
Protocol Setup
Response Timeout: 3000 = [ms] Break Timeout: 40 = [ms] Retries [15 1 = [ms] Transmission Delay: 10 = [ms] Protocol: Modbus RTU





Comunicación Ethernet:

Configuration	×
Instrument Setup Connection	
Internet O Dorrain Name:	
● [P Arkiness] Wait for answer: 30 ⊕ [s 192 168 0 . 213 Betries [15]: 1 ⊕ Host Poit: 502 ⊕ Frotocol: Modbus RTU	ec] — Dialup Connection — AutoDial Connection
Serial Por: / Modem Device: COM1 C Phone Number: F	onfigure Protocol Remote Phones Connect Hangup
OK	Cancel Apply Heb

Configuración Puertos de comunicación del analizador:

(una vez se establezca la comunicación por algún medio)

BFM136_1 - Communication Setup	×		
Network Setur ExpertPower Client Setur BE Modern Setur Setur			
	···		
Port COM1			
Dest Code			
Port Setup	Modbus RTU		
	RS_485		
Device Address	1		
Baud Rate	115200		
Data Format	8N 👻		
CTS	N/A		
RTS	N/A		
Response Delay, ms	5		
Character Timeout, ms	4		
Dean Courses Defeat	Dink Court Descript		
Upen <u>Derault</u>	<u>Elinit Seud Receive</u>		
OK	Cancel Apply Help		





En el caso del puerto Ethernet, se configurará mediante la siguiente pantalla:

BFM136_1 - Communication Setup		
Network Setup ExpertPower Client Setup BE Modern Setup Setup Setup		
Current Network	Settings	
Device IP Address	192.168.3.213	
Network Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	
Network Default Gateway	192.168.3.1	
MAC Address	000800D20882	
Network Se	tup	
Device IP Address	192.168.3.213	
Network Subnet Mask	255.255.255.0	
Network Default Gateway	192.168.3.1	
Use DHCP	NO 🔽	
TCP Service Port	N/A	
Primary DNS IP Address	0.0.0.0	
Secondary DNS IP Address	0.0.0.0	
<u>Open</u> S <u>a</u> ve as <u>D</u> efault	Print Send Receive	
ОК	Cancel Apply Help	





Configuración básica del analizador:

Esta función, común a cualquier equipo de SATEC Powerful Solutions se realizará mediante el siguiente sub-menú:

BFM136 - General Setu	IP		×						
Basic Setup Channel	Basic Setup Channel Assignments Control/Alarm Setpoints Local Settings								
	Basic Configuration								
	PT Ratio	1.0							
T	Primary Current, A	50							
	Nominal Frequency, Hz	50 💌							
	Demand Setup								
	Power Block Demand Reriod, min	15 💌							
	Number of Blocks in Sliding Demand	1 💌							
	Power Demand Sync Source	N/A							
	Volt Demand Period, sec	900							
	Amp. Demand Period, sec	900							
	TDD Setup	1							
	Maximum Demand Load Current, A	N/A							
	Device Options								
	Power Calculation Mode	S = f(P,Q) 💌							
	Energy Roll Value	100000000.0 🔽							
	Energy LED Pulse Rate, Wh/pulse	5 40							
	Energy LED Test	Disabled 📃 👻							
	Energy LED Pulse Source	SubMeter 1 🛛 💌							
	Volts Scale, V	600							
			·						
<u>0</u> pen	S <u>a</u> ve as <u>D</u> efault <u>Print</u>	<u>S</u> end	<u>R</u> eceive						
	ОК	Cancel	pply Help						

El analizador BFM tiene la particularidad de tener una pestaña específica para la asignación de canales como ya se comentó anteriormente, se recomienda que dicha asignación se haga, una vez establecida la comunicación mediante el software P.A.S..

Entre los parámetros básicos a programar:

PT Ratio: relación de transformación de tensión de haber TVs (alta tensión).



Asignación de canales a cada submedidor mediante P.A.S.:

La asignación de canales mediante P.A.S. se realizará en la siguiente pantalla una vez desplegada la asignación de canales:

BFM136 - General Setup						×	
Basic Setup Channel Assignments Control/Alarm Setpoints Local Settings							
		'	·	_	'		
		Currer	nt Channel As:	signments		▲	
	SubMeter	Phase L1	Phase L2	Phase L3	CT Primary, A		
	#1	11 💽	12 🔽	13 🔽	50		
	#2	14 💌	15 🛉	16 🔽	50		
	#3	17 💌		19 🔽	50		
	#4	110 🔽	111 🔽	112 🔽	50		
	#5	113 🗨	114 💌	115 💌	50		
	#6	110 🔽	117 🔹	10 💽	50		
	#7	119 🔽	120 🔽	121 🔽	50		
	#8	122 💌	123 💽	124 💽	50		
	#9	125 🔹 💌	126 💽	127 💽	50		
	#10	128 💌	129 🔽	130 🝷	50		
	#11	131 🗾	132	133 🚽	50		
	#12	134 💌	135 🚽	136 🛉	50		
	#13	💌	🔻	🛉			
	#14	💌	🔻	-+ 🔽			
	#15	🔻	🔻	+ •			
	#16	💌	🔻	\		-	
	· \						
<u>O</u> pen	S <u>a</u> ve as	<u>D</u> efault	<u>C</u> lear	Print	<u>S</u> end	<u>R</u> eceive	
			OK		ncel <u>App</u>	ly. Help	

Para lo cual, en cada submedidor se asignará un canal de entrada de intensidad por cada fase, si la aplicación es monofásica sólo se asignará un canal a cada submedidor y por la fase adecuada de tensión en cada caso.

Estos mismos pasos pueden realizarse mediante la pantalla frontal del equipo, no obstante este modo es más sencillo y visual.





Del mismo modo podrá configurarse la corrección de transformación para los casos donde fuese necesario por la utilización de trafos especiales:

BFM1	36 - Genera	al Setup			×						
Basi	c Setup ∫ Cł	hannel Assignments Contro	l/Alarm Setpoints Loc	al Settings Transformer Correction							
	Instrument Transformer Correction										
	Channel	Ratio Correction Factor	Phase Angle Error, (+/-) minutes	Select a transformer type to preset a CT							
	V1	1.000	0								
	V2	1.000	0								
	∀3	1.000	0								
	∨4										
	11	1.200	60	LEM TT 100-SD splt-core CT							
	12	1.200	60	LEM TT 100-SD split-core CT							
	13	1.200	60	LEM TT 100-SD split-core CT 🛛 💌							
	14	1.000	0								
	15	1.000	0								
	16	1.000	0								
	17	1.000	0								
	18	1.000	0								
	19	1.000	0								
	110	1.000	0								
	11	1.000	0								
	112	1.000	0		-						
	<u>O</u> pen	S <u>a</u> ve as	<u>D</u> efault <u>P</u> r	int <u>S</u> end <u>R</u> eceive	2						
			OK	Cancel Apply	Help						





ANEXO A:

Otras opciones programables:

No es objeto de esta guía básica explicar el resto de apartados, puesto que son comunes a otros dispositivos de SATEC Powerful Solutions y están explicados en los diversos manuales del software, no obstante se detallan algunas pantallas de configuración de los distintos apartados.

Ajustes locales mediante P.A.S.:

BFM136_1 - General Setup			×
Basic Setup Contrcl/Alarm Setpoints	Local Settings Channel As:	signments	
	Time Zone Informat	ion	
Country		Default 💌	
Time Zone Of	fset, GMT +/- min	N/A	
Daylight Savin	gs Time (DST)	Enabled 🔹	
DST Start Mor	th	April 💌	
DST Start We	ek	First 💌	
DST Start We	ekday	Sunday 🚽	
DST End Mont	h	October 🗾	
DST End Wee	k	Last 💌	
DST End Wee	kday	Sunday 💌	
Time Curreline	Clock Synchronizati		
	nization input	NDA	
<u>O</u> pen S <u>a</u> ve as	De'aultPri	nt <u>S</u> enc	<u>B</u> eceive
		OK Cancel	Apply Help





Puntos de alarma y control mediante P.A.S.:

		Contro	ol/Alarm Setp	ooints			
No.	Trigger parameter	Operate limit	Release limit	Operate delay	Release delay	Action	
1	HGH I1 🗨	45.00	40.00	1.0	1.0	NONE 💌	
2	LOW 12	40.00	45.00	1.0	1.0	NONE 💌	
3	HGH KVV IMP	100.00	90.00	0.0	0.0	NONE 💽	
4	HGH FREQ.	52.00	50.00	0.0	0.0	NONE 💌	
5	MA						
6	MA						
7	NA						
8	NA						
9	NA						
1U	MA						
11	MA						
12	NA						
13	MA						
14	MA						
15	MA						
16	MA						
<u>Open</u> Save as <u>Clear</u> <u>Print</u> <u>Senc</u> <u>R</u> eceive							





Programación tarificación T.O.U. mediante P.A.S.:

REMI136 Cnergy/ 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14	Seminary/Toll Solution Register Source List Reg. ToU Diagneties TOU Calendar Seminary/Toll Registers No. Source Piput No. Source Piput Mutple 1 No. Source Piput 2 No. Source Piput 4 No. Source Piput 6 No. Source Piput 7 No. Source Piput 8 No. Source Piput 9 No. Source Piput 11 No. Source Piput 12 No. Source Piput 13 No. Source Piput 14 No. Source Piput 15 No. Source Piput								X) D/M136	1 - Enr	regr/101 Sectup regiment TOU Day Protect Prote	Doo) son Start 1	1 Calendar 1 Cariff Pro 1 artiff Pro 1 ar	file De To 2 2 5 1 1	v Type v Type v Type v v v v v v v v v v v v v	De Save De Bec	en dt e Al nd eève	×	
10		en	Save at		Delau			<u>S</u> end <u>B</u> ec	eive										
						OK		Cancel (200)		Help					[OK Canc	e [<u>A</u> pply	Help
BFM Er	136 hergy.	- Enei /TOU	r gy / Regi	t OU	Set	cup)U Daily P	rofi	les TOU Cal	end	ar									×
Γ									Т	0U Calendar	_		_						
	No.	Seas	:on	Da Typ	y De	Week of Mont	h	Weekday		Til VVeekday		Month		Dar	Ÿ	Til Morth		Til Day	
	1	#1	-	#1	T		•	Vonday	•	Frday	•		•		•		-	1	-
	2	#1	•	#2	•		•	Saturday	•	Sunday	•		•		▼		•	1	
	3	#1	•	#2	•		•		•		•	January	•	1	•		•	1	
	4	#1	Ŧ	#2	Ŧ	Last	Ŧ	Nonday	•		Ŧ	May	Ŧ		٠		-	🖪	
	5	#1	•	#2	•		•		•		•	July	•	4	•		•		
	6	# 'l	•	#2	•	First	•	Nonday	•		•	September	•		•		•	🗈	
	7	#1	•	#2	▼	Fourth	•	Thursday	•		•	November	•		▼		-	1	
	8	#1	•	#2	•		•		•		•	December	•	25	•		•	1	
	9		-																
	10		•																
	11		-																
	12		-																
	13		•																
	14		-																
	15		-																
	16		-																T
			Op	en		S <u>a</u> ve	as		<u>J</u> ea	r	<u>P</u> ri	nt) Par	gend			evie		alp
											5		Jan	Cei	┛.	Rhhà			cih

En el caso concreto del equipo BFM deberá repetirse por cada submedidor.





Ficheros de datos mediante P.A.S.:

BFM136 - Log	Setup)						×
Data Recorde	91							
	Logi	No: Name:						
	<u> </u>							
			_					
	No	Group		Data Log Parameter	Param	Group	Parameter	
	1	SUMMARY REGS	•	SUM REG1	9	N/A	N/A	
	2	TOU REG1	•	TOU REG1 TRF1	10	N/A	N/A	
	3	TOU REG1	•	TOU REG1 TRF2	11	N/A	N/A	
	4	TOU REG1	-	TOU REG1 TRF3	12	N/A	N/A	
	5	AVR TOTAL	Ŧ	KVV 💽	13	N/A	N/A	
	6	SUMM SVV DMD	Ŧ	SUM REG1 SVV DMD	• 14	N/A	N/A	
	7	N/A		N/A	15	N/A	N/A	
	8	N/A		N/A	16	N/A	N/A	
	_	<u>Upen</u> <u>Save a</u>	s	<u>Liear</u>	iear A l i		end <u>H</u> eceive	
			_					
						OK	Cancel <u>Apply</u>	Help

Diagnósticos del equipo mediante P.A.S.:

BFM136_1 - Device Co	ntrol			×
Device Diagnostics				
	Device Diagnostic	s		
	Device Fault	Status		
	Critical Error			
	Permanent Fault (critical)			
	RAM/Data Fault			
	HW Watchdog Reset	~		
	DSP/Sampling Fault		<u>C</u> lear	
	CPU Exception			
	Run-time Error		<u>H</u> eceive	
	SW Watchdog Reset		4	
	Power Down	¥		
	Device Reset			
	Configuration Reset			
	RTC Fault (critical)		4	
	Configuration Fault (critical)			
	Expanded Memory Fault			
			▼	
	OK	Cancel	Apply Help	





Ajuste del reloj, reset y administración mediante P.A.S.:

BFM136 - Real Tir	ne Clock		×
PC time:	21:09:40 26/0	3/07 MON	Read
Device time:	21:09:40 26/0	3/07 MON	ક્ય
			Close
	Continuous	Stop	

	Reset Energy	
	Reset Max. Demands	
	Reset Summary/TOU Energy	
	Reset Summary/TOU Max. Demands	
	Reset Counters	
et Min/Max Demands	Clear Min/Max Log	
	Clear Event Log	
🗹 All Demands	Clear Data Log	
Power Demands	Clear Waveform Log	
Volt and Ampere Demands	Clear SOE Log	
Volt Demands	Clear PO Log	
Ampere Demands	Clear Fault Log	
Harmonic Demands		
OK Cancel	Clear All Log Files	

BFM136_1 - Change Password							
New password: *****							
Confirm new password: *****							
Enable network protection							
Send Cance							





ANEXO B:

Especificaciones técnicas:

Equipo sólo válido para utilización en interiores.

Valido para entornos con polución hasta tipo 2.

Temperatura de operación de -20ºC a 60ºC.

Temperatura de almacenamiento: -25ºC a 80ºC.

Humedad de 0% a 95% sin condensación.

Altitud 2.000m. máximo.

Ratios de Entrada:

Parameter	Value
Frecuencia Fundamental	50/60Hz
Tensión AC	4 hilos, 3 fases + neutro
Tensión de referencia	(115) 88-136 VAC ó
	(230/277) 176320 VAC
Máx. tensión fase a neutro	320 V.
Máx. tensión fase a fase	544 V.
Consumo por fase	<1,5 W.
Consumo por medida de tensión y	Máx. potencia aparente consumida
fuente de alimentación.	de la línea <10VA
Aislamiento	2,5 kV RMS a 50Hz 1min
	Corriente de fuga <0,005A por circ.
	Impulso 1.2/50micro s 6 kV
Ratio fusible	6 A, 600V
Intensidad AC	36 circuitos de intensidad
Máx intensidad medible Imax	400 A
Test intensidad	15 A
Máxima sobre-intensidad para 0,5 ciclos	3.000 A
de la frecuencia nominal	
Consumo por fase	<1 VA
Aislamiento	2,5 kV RMS a 50Hz 1min
Display LCD	
No. de Dígitos	2 líneas 16 dígitos por línea
Duración de la memoria no volátil	20 años
Duración RTC sin tensión	24 horas mínimo 1 semana típico
Botones	4
Terminal de entrada de tensión	10 AWG máx.





Cumplimiento de normativas:

EN50081-2 Generic Emission Standard - Industrial Environment EN50082-2 Generic Immunity Standard - Industrial Environment UL61010-1 EN55022: 1994 Class A EN61000-4-2 ENV50140: 1983 ENV50204: 1995 (900MHz) ENV50141: 1993 EN61000-4-4:1995 EN61000-4-8: 1993

Especificaciones de medida:

Parámetro	Escala completa @	Precisión _			Dango
	Rango de entrada	% lectura	% FS	Condiciones	nango
Tensión	V _L = 230V	0.3	0.05	184 to 260 V	0 a Vmax= 600 V
Intensidad línea	Intensidad inst. transform. CTs I _L = 100A	0.5	0.05	1 to 100% FS	0 a CT intensidad prim. Intensidad mín. 0,1% FS
Potencia activa	2 × Vmax × IL/1000, kW	1	0.02	PF ≥ 0.5 1	-120.000 a 120.000 kW
Potencia reactiva	2 × Vmax × IL/1000, kvar	1	0.02	PF ≤ 0.9 ¹	-120.000 a 120.000 kvar
Potencia aparente	$2 \times \text{Vmax} \times I_{\text{L}}/1000,$ kVA	1	0.02	PF ≥ 0.5 1	0 a 120.000 kVA
Factor de potencia	1.0	-	1.0	PF ≥ 0.5, I ≥ 2% FSI	-0.999 a +1.000
Frecuencia		0.02	-	50 Hz: 39.00 to 65.00 Hz 60 Hz: 45.00 to 70.00 Hz	39 Hz hasta 70 Hz
Energía activa imp. 👎		Class 1.0 según condiciones por IEC 62053-21:2003			0 a 99,999,999.9 kWh
Energía reactiva		Class 1.0 segú	in condicior	0 a 99,999,999.9	
Imp./exp.	1	[[PF] ≤ 0.9	in condicior	kvarn	
Energia aparente		Class 1.0 segu	U a 99,999,999.9 kVAh		

1 @ 80% a 115% de la tensión a escala completa y 1% a 100% de la intensidad a escala completa

NOTAS:

1. La presición se expresa como +/- (% de la lectura + % a escala completa) +/- 1 dígito. Esto no incluye imprecisiones generadas por el usuario y los trafos amperimétricos. La precisión se calcula para medidas de 1 s promedio.

2. Se asume: señales de tensión e intensidad con THD </= 5% para kvar, kVA y PF; con temperatura de referencia de 20ºC a 26ºC.

3. El error típico es menor que el máximo aquí indicado.

4. La precisión del equipo sin CTs cumple norma IEC 6205322 clase 0,5S.





Tabla de anotación de asignaciones de canal:

	Sub-medidor	nº entrada	Color cable	nº cable	Fase
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					





Ante cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor autorizado o con www.satec-global.es, satec@satec-global.es.

o en el teléfono: +34 91 881 50 50.

